

MANTENIMIENTO

PROGRAM DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspección antes de la puesta en marcha (página 32) a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspección, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.

R: Reemplace A: Ajuste C: Limpie L: Lubrificar

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)				pàge
			1,000 km (600 mi)	4,000 km (2,500 mi)	8,000 km (5,000 mi)	12,000 km (7,500 mi)	
* LINEAS DE COMBUSTIBLE				I	I	I	—
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	I	I	I	68
FILTRO DE AIRE		(NOTA 1)		C	C	C	66
BUJIA				I	R	I	58
* LUZ DE VALVULS			I	I	I	I	60
ACEITE DE MOTOR			R	R	R	R	52
MALLA DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR						C	54
* FILTRO DE CENTRIFUGE DE ACEITE DE MOTOR						C	
* TENSION DE LA CADENA DE LEVAS			A	A	A	A	64
* VELOCIDAD DE MARCHAEN VACIO CARBURADOR			I	I	I	I	70