

### **Remplacement d'huile et nettoyage du filtre à huile:**

Vidanger l'huile lorsque le moteur est encore chaud.

1. Enlever le bouchon de l'orifice de remplissage.
2. Mettre un récipient sous le carter moteur et enlever le bouchon du filtre à huile (1).
3. Faire jouer le kick de démarrage plusieurs fois afin de chasser le reste d'huile.
4. Déposer le crible à grille filtrante (2) et le rincer dans une solution propre.
5. Remonter le crible à grille filtrante (2), le ressort et le bouchon du filtre à huile (1).

---

### **Ölwechsel und Reinigen des Ölfilters:**

Lassen Sie das Öl ab, solange der Motor noch warm ist.

1. Entfernen Sie den Öleinfüllverschluß.
2. Stellen Sie eine leer Ölauffangschale unter den Motor und entfernen Sie die Ölfilter-Verschlußkappe (1).
3. Treten Sie den Kickstarter mehrmals durch, um das restlich Öl ganz herauszudrängen.
4. Entfernen Sie den Filtersieb (2) und waschen Sie ihn in einem sauberen Lösungsmittel aus.
5. Bringen Sie den Filtersieb (2), die Feder und die Ölfilter-Verschlußkappe (1) wieder an.