

Remplacement des fusibles: (CT185)

Le porte-fusible (1) se trouve derrière le cache latéral gauche, près de la batterie. Les fusibles recommandés sont ceux de 10A.

Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique.

Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA. Le fusible de rechange (2) se trouve à l'intérieur du couvercle latéral gauche.

PRECAUTION: Avant de contrôler ou de remplacer le fusible, tourner l'interrupteur d'allumage sur "OFF". Ceci permettra d'éviter des courts-circuits accidentels.

Pour remplacer le fusible, dévisser le porte-fusible et retirer l'ancien fusible. Introduire un nouveau fusible et remonter le porte-fusible.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur la porte-fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

(2) Fusible de rechange

Auswechseln der Sicherung: (CT185)

Der Sicherungshalter (1) befindet sich an der Batterie hinter der lichten Seitenabdeckung. Wir empfehlen Verwendung der Sicherungen 10A.

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung. Die Reservesicherung (2) befindet sich an der Innenseite der linken Seitenabdeckung.

VORSICHT: Vor Überprüfen oder Auswechseln der Sicherungen den Zündschalter ausschalten (OFF), um versehentliches Kurzschließen zu verhindern.

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter abschrauben und die alte Sicherung entfernen. Eine neue Sicherung einlegen, und den Sicherungshalter montieren.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungshalter vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen. (2) Ersatzsicherungen