

## **Verriegelung des Lenkers**

Der Lenker kann verriegelt werden, wenn der Lichtschalter (1) auf die Position "P" oder "LOCK" steht.

Den Lenker nach vorne bis zum Anschlag nach links oder rechts drehen, den Schlüssel in die Position "OFF" drehen, den Schlüssel in die entgegengesetzte Richtung des Uhrzeigersinn bis zur Position "P" oder "LOCK" drehen, während er gleichzeitig hineingedrückt wird, und ziehen den Schlüssel dann ab. Zum Öffnen drehen Sie den Schlüssel einfach nach rechts.

---

## **Lenkerschloß**

Die Lenkung kann verriegelt werden, indem Sie das Zündschloß (1) auf die Stellung "P" oder "LOCK" (Verriegelt) stellen.

Drehen Sie die Lenkstange bis zum Anschlag entweder nach links oder rechts, stecken Sie den Zündschlüssel in der "OFF"-Stellung in das Zündschloß, drehen diesen entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Stellung "P" oder "LOCK", während Sie ihn gleichzeitig hineindrücken, und ziehen Sie dann den Schlüssel ab. Zum Aufschließen drehen Sie den Schlüssel einfach nach rechts.