

Emergency starter

If the recoil starter breaks, use the emergency starter rope ③ and the spark plug wrench ④ stored behind the seat back as a replacement. (see pages 38 – 39)

Démarrreur de secours

Si le démarreur a détente se brise, utiliser le câble de démarrage de secours ③ et la clé à bougie ④ lesquels sont des outils de rechange rangés derrière le dossier du siège. (voir pages 38 – 39).

