

Computeurs et témoins

Les témoins et les voyants de signalisation sont groupés entre les compteurs. Leurs fonctions sont décrites dans les tableaux des pages suivantes.

- | | | | |
|-------|---|------|--|
| (1) | Témoin de point mort | (15) | Totalisateur kilométrique |
| (2) | Témoin de feux de route | (16) | Bouton délecteur de suspension |
| (3) | Témoin de clignotant gauche | (17) | Bouton pression d'air de suspension
AUGMENTER |
| (4) | Voyant de radio/montre | (18) | Bouton pression d'air de suspension
REDUIRE |
| (5) | Jauge d'essence | (19) | Bouton de pré-réglage du totalisateur
journalier |
| (6) | Jauge de température du liquide de refo-
rdissement/pression d'air de suspension | (20) | Bouton de remisé à zéro du totalisateur
journalier |
| (7) | Compteur de vitesse | (21) | Bouton sélecteur de mode |
| (8) | Voyant de position du changement de
vitesse | (22) | Bouton d'affichage du tachymètre |
| (9) | Affichage du tachymètre | (23) | Bouton sélecteur du compteur de vitesse
(km/h ↔ MPH) « Type E » |
| (10) | Affichage digital du tachymètre | (24) | Voyant d'entretien |
| (11) | Voltmètre | | |
| (12) | Témoin de clignotant droite | | |
| (13) | Voyant de pression d'huile | | |
| (14) | Totalisateur journalier d'affichage digital | | |