

## Instrumente und Anzeigelampen

Die Anzeigen und Warnlampen sind innerhalb der Instrumente angeordnet. Ihre Funktionen werden in der Tabelle auf den folgenden Seiten erklärt.

- |  |  |
|--|--|
| ( 1 ) Leerlauf-Kontrollampe  | (15) Kilometerzähler                                     |
| ( 2 ) Fernlicht-Kontrollampe   | (16) Federungswahltaste                                  |
| ( 3 ) Linke Blinkerkontrollampe  | (17) Taste zum Erhöhen des Federungsluftdrucks           |
| ( 4 ) Radioanzeige/Digitaluhr  | (18) Taste zum Verringern des Federungsluftdrucks        |
| ( 5 ) Kraftstoffvorratsanzeige   | (19) Tageskilometerzähler-Voreinstellknopf               |
| ( 6 ) Flüssigkristallanzeige für Kühlmitteltemperatur/<br>Federungsluftdruck | (20) Tageskilometerzähler-Rückstellknopf                 |
| ( 7 ) Tachometer   | (21) Tageskilometerzähler-Betriebsartenwahlknopf         |
| ( 8 ) Gaspositionsanzeige  | (22) Drehzahlmesser-Anzeige Knopf                        |
| ( 9 ) Drehzahlmesser-Grafikanzeige   | (23) Tachometer-Umschaltknopf (km/h ↔ MPH)<br>«E modell» |
| (10) Drehzahlmesser-Digital anzeige  | (24) Wartungsanzeige                                     |
| (11) Voltmeter   |  |
| (12) Rechte Blinkerkontrollampe  |  |
| (13) Öldruckwarnlampe  |  |
| (14) Digital-Tageskilometerzähler  |  |