

#### Tourche de mémoire (5):

Cette touche permet de mettre en mémoire une fréquence de station ou de régler l'heure sur la montre. Pour pouvoir utiliser la mémoire, accorder la radio sur la fréquence de la station voulue et appuyer sur la touche de mémoire (5), appuyer ensuite sur l'une des touches de pré-réglage (6). La station voulue sera mise en mémoire et correspond désormais à cette touche de pré-réglage.

**NOTE: Si la batterie est débranchée, la mémoire sera effacée et la station devra être rétablie de nouveau.**

---

#### Speicherknopf (5):

Dieser Knopf dient dazu, die Frequenz eines abgestimmten Senders zu speichern oder die Uhr einzustellen.

Um den Speicher zu benutzen, zuerst den gewünschten Sender abstimmen, den Speicherknopf (5) drücken, danach einen der Vorwahlknöpfe (6) drücken, und der Sender ist dann in diesem Vorwahlknopf gespeichert.

**ZUR BEACHTUNG:** Wird die Batterie abgeklemmt, so wird der Speicherinhalt gelöscht. Alle voreingestellten Sender müssen danach neu eingegeben werden.