

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrir le compartiment du haut. Déplacer l'élément de pompe à air pour avoir accès au filtre à air.
2. Enlever l'écrou à oreilles (1) et démonter le couvercle du filtre à air (2).
3. Nettoyer l'élément (3) en le secouant légèrement et en le brossant avec une brosse et, ensuite, en soufflant l'air comprimé sur la face interne.

Reinigen des Luftfilters

1. Öffnen Sie das obere Fach. Um an den Luftfilter zu gelangen, muß die Luftpumpeneinheit aus dem Weg geräumt werden.
2. Entfernen Sie die Flügelmutter (1) und den Luftfilterdeckel (2).
3. Reinigen Sie den Einsatz (3) durch Abklopfen, vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste sowie durch Ausblasen von der Innenseite her.