

ELEMENT DE POMPE A AIR

L'élément de pompe à air (1) devra être entretenu à intervalles réguliers (cf. page 269).

1. Ouvrir le couvercle du compartiment supérieur pour avoir accès à l'élément de pompe à air (1).
2. Ouvrir le boîtier de filtre de pompe à air (2) et enlever l'élément.
3. Nettoyer l'élément dans du solvant propre non-inflammable et le laisser sécher complètement.

ATTENTION: Ne jamais utiliser de l'essence ou des solvants à bas point d'inflammabilité pour nettoyer l'élément de pompe à air. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

LUFTPUMPENEINSATZ

Der Luftpumpeneinsatz (1) muß in regelmäßigen Abständen gewartet werden (siehe Seite 269).

1. Den oberen Fachdeckel öffnen, um an den Luftpumpeneinsatz (1) heranzukommen.
2. Das Luftpumpenfiltergehäuse (2) zum Entfernen des Einsatzes trennen.
3. Waschen Sie den Einsatz in einem sauberen, nicht entzündlichen Lösungsmittel aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

WARNUNG: Unter keinen Umständen Benzin oder Lösungsmittel mit niedrigem Flammpunkt zum Reinigen des Luftpumpeneinsatzes verwenden, da diese leicht entzündlich sind, und ein Brand oder eine Explosion entstehen könnte.