

Remplacement des fusibles (Type U):

Les porte-fusibles (1) de la radio de bord se trouvent à l'intérieur du boîtier de lampe de clignotant gauche. Déposer la lentille du clignotant et le collier de porte-fusibles. Il y a trois fusibles:

Alimentation principale:	2A
Alimentation de secours:	1A
Amplificateur d'appoint:	5A

Si les fusibles sont souvent défectueux, c'est généralement qu'il y a un court-circuit ou que le circuit électrique est surchargé. Dans ce cas, vérifier le circuit électrique pour voir si il n'y a pas un défaut défaut d'isolation ou autre. Si l'on ne peut identifier la cause du problème, il faudra faire examiner la moto par un concessionnaire Honda autorisé.

Auswechseln der Sicherung (U Modell):

Die Sicherungshalter (1) für das Motorrad-Radio befinden sich hinter der linken Blinkleuchte. Die Linse des Blinkers sowie das Sicherungshalterband entfernen. Die vorgeschriebenen Sicherungen sind:

Hauptstromversorgung:	2A
Reservestromversorgung:	1A
Booster-Verstärker:	5A

Falls die Sicherungen öfter durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. In einem solchen Fall sollte die elektrische Anlage auf beschädigte Isolierungen oder andere mögliche Störungen untersucht werden. Läßt sich die Störungsursache auf diese Weise nicht feststellen, so setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Honda-Händler in Verbindung.