

Commutateur réducteur de feux

Tourner le commutateur réducteur du phare (1) à la position "LO" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "HI" pour le faisceau de route.

Avertisseur

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (2) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

Commande des feux de dépassement

Exercer une pression sur le bouton (3) pour le fonctionnement de l'avertisseur lumineux pour dépassement.

Scheinwerfer-Abblendschalter

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1) auf "LO" für Abblendlicht und auf "HI" für Fernlicht.

Hupe

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, ertönt die Hupe.

Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (3) drücken, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.