

Botones de preajuste (7):

Estos botones pueden preajustar cuatro estaciones de AM y cuatro de FM.

Las estaciones de AM y FM se preajustan con el conmutador de la memoria (8). Presionar el conmutador de la memoria y el indicador de la memoria mostrará "ME" encendido.

El indicador de la memoria "ME" se apagará cuando se presiona uno de los botones, del 1 al 4.

La memoria se borra y el indicador de la memoria "ME" se apagará automáticamente si no se presionan los botones de preajuste (7) antes de que pasen 10 segundos desde que se presionó el conmutador de la memoria (8).

Touches (7) de pré réglage:

On peut effectuer le pré réglage de quatre stations AM et de quatre stations FM.

Les stations AM ou FM peuvent se pré régler à l'aide de la commande de mémorisation (8). Appuyer sur cette commande et le témoin de mémorisation (ME) apparaîtra.

L'indicateur de mémoire "ME" est opérationnel quand vous enfoncez une des quatre touches de pré réglage, de 1 à 4.

La mémoire est effacée et l'indicateur de mémoire "ME" n'est plus opérationnel, de façon automatique, si vous n'enfoncez pas les touches de pré réglage (7) dans les 10 secondes qui suivent l'abaissement de l'interrupteur de mémoire (8).

Festsendertasten (7):

Sie können vier MW- und vier UKW-Sender vorprogrammieren.

Die jeweiligen Sender werden mit dem Speicherschalter (8) vorprogrammiert. Wenn der Speicherschalter gedrückt wird, zeigt die Speicheranzeige "ME" an.

Die Speicheranzeige "ME" geht aus, wenn eine der vier Festsendertasten 1 bis 4 gedrückt wird.

Wenn die Festsendertasten (7) nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Drücken des Speicherschalters (8) gedrückt werden, geht der Speichernhalt verloren, und die Speicheranzeige "ME" erlischt automatisch.