

Memory/Metal Switch (4):

The switch allows choice of bias and equalization for instant interchangeability with metal tape. When it is depressed, the tape indicator "ME" is lit for metal bias tapes.

Fast winding Buttons (5) and (6):

Rewinding and fast-forward functions are provided by these buttons.

Depress either button to fast-forward or rewind depending on the correct direction of the tape indicated by the arrows on the display.

Eject Button (7):

The cassette is ejected from the deck when this button is depressed.

Ambience Switch (8):

The 'ambience' effect is added to the sounds reproduced when this button is depressed.

To deactivate the function, depress the switch again. The ambience only functions for the cassette.

Conmutador de memoria/metal (4):

Permite la elección de una baja polarización y ecualización para un intercambio instantáneo con cintas de metal. Cuando está presionado, el indicador de cinta "ME" se ilumina para cintas con polarización de metal.

Botones de bobinado rápido (5) y (6):

Las funciones de rebobinado y avance rápido las proveen estos botones.

Presionar uno de los botones, para avance rápido o rebobinado, dependiendo de la dirección correcta de la cinta indicada por las flechas en la indicación.

Botón de expulsión (7):

Al presionar este botón, el cassette sale expulsado del magnetofono.

Conmutador de tonalidad (8):

Cuando se presiona este botón se añade a los sonidos reproducidos el efecto de tonalidad. Presionar este conmutador para desactivar esta función.

El efecto de tonalidad solamente funciona para el cassette.