

Ajuste de la presión de aire trasera:

1. Comprobar y ajustar la presión de aire cuando los tubos de las horquillas frontales y amortiguadores traseros estén fríos antes de la conducción.
2. Quitar el tapón de la válvula de aire (2).
3. Comprobar la presión de aire.
4. Añada aire a la presión recomendada.

NOTA:

- Recomendamos que no exceda la presión de aire recomendada o el manejo será serio e incómodo.

Regulierung des Luftdrucks im Hinterreifen:

1. Den Luftdruck vor dem Fahren bei Kalten Vorderradgabelrohren un Hinteradstoßdampfern überprüfen und regulieren.
2. Die Kappe (2) vom Luftventil abnehmen.
3. Den Luftdruck überprüfen.
4. Luft bis zum empfohlenen Druck einpumpen.

ZUR BEACHTUNG:

- Wäre raten, dan empfohlenen Luftdruck nicht zu überschreiten, weil sonst das Fahren hart und unbequem ist.