

Bujías <U>

	NGK	ND
Standard	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>
Para el clima frío (inferiores a 5°C)	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>

1. Quite el conductor de la bujía y saque la bujía mediante la llave especial provista en la bolsa de herramientas.

Zündkerzen <U>

	NGK	ND
Standard	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>
Für Fälteklima (unter 5°C)	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>

1. Aiehen Sie die Zündkabel ab und schrauben Sie jede Zündkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.