

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE
				Jeweils	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE					I		I		I	
*	KRAFTSTOFFSIEB						C	C	C	C	
*	KRAFTSTOFFFILTER									R	
*	DROSSELKLÄPPENBETÄTIGUNG		I		I			I		I	129
*	STARTERKLÄPPEN-BETÄTIGUNG				I			I		I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)			R			R		R	125
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	C	135
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R		113
*	VENTILSPIEL		I		I			I		I	117
	MOTORÖL	JAHR	R		R			R		R	107
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R		R			R		R	107
*	VERGASERABSTIMMUNG		I		I			I		I	
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	I	131
	KÜHLFLÜSSIGKEIT				I			I		*R	173
*	KÜHLER				I			I		I	
*	KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND ANSCHLÜSSE		I		I			I		I	