

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS
ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE
				JEWELS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE				I		I		I		
*	KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	C	C		
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG			I		I		I		129	
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG					I		I			
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)				R		R		125	
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	135	
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	113	
*	VENTILSPIEL			I		I		I		117	
	MOTORÖL	JAHR		R		R		R		107	
	MOTORÖLFILTER	JAHR		R		R		R		107	
*	VERGASERABSTIMMUNG			I		I		I			
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	131	
	KÜHLFLÜSSIGKEIT					I		I		*R 173	
*	KÜHLER					I		I			
*	KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE			I		I		I			