

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]								VOIR	
			x1 000 km	1	6	12	18	24	30	36		
			x1 000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24		
		TOUS LES	MOIS									
	CHAÎNE DE TRANSMISSION		I, L TOUS LES 1 000 km								134	
	BATTERIE			I	I	I	I	I	I	I	168	
	LIQUIDE DE FREIN	NOTE (4)		I	I	I	I	I	I	I	142	
	USURE DES PLAQUETTES DE FREIN			I	I	I	I	I	I	I	144	
	SYSTÈME DE FREINAGE		I		I		I		I		142-146	
*	CONTACTEUR DE FEU STOP				I		I		I		182	
*	RÉGLAGE DU PHARE				I		I		I		80	
	SYSTÈME D'EMBRAYAGE				I		I		I		130	
	LIQUIDE D'EMBRAYAGE	NOTE (4)		I	I	I	I	I	I	I	130	
	BÉQUILLE LATÉRALE				I		I		I		150	
*	SUSPENSION				I		I		I		148	
*	ÉCROUS, BOULONS, FIXATIONS		I		I		I		I			
**	ROUES/PNEUS				I		I		I			
**	ROULEMENTS DE TUBE DE DIRECTION		I		I		I		I			

\* L'ENTRETIEN DE CES POINTS DOIT ÊTRE CONFIE À UN CONCESSIONNAIRE HONDA SAUF SI L'UTILISATEUR DISPOSE DE L'OUTILLAGE ET DES DONNÉES D'ENTRETIEN APPROPRIÉS ET S'IL EST MÉCANIQUEMENT QUALIFIÉ. DANS CE CAS, IL SE REPORTERA AU MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

\*\* PAR MESURE DE SECURITE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE CONFIER L'ENTRETIEN DE CES POINTS QU'À UN CONCESSIONNAIRE HONDA.

NOTES: (1) Pour des indications supérieures du totalisateur kilométrique, répéter les intervalles indiqués dans le tableau.

(2) Augmenter la fréquence d'entretien en cas d'utilisation dans des régions poussiéreuses.

(3) Remplacer tous les 36 000 km ou tous les 2 ans, selon celui de ces cas se présentant le premier.

(4) Remplacer tous les 18 000 km ou tous les 2 ans, selon celui de ces cas se présentant le premier.