

### Leva frizione

La distanza tra l'estremità della leva della frizione (1) e l'impugnatura può essere regolata girando il registro (2).

**AVVERTENZA: Allineare la freccia (3) sulla leva della frizione col segno di riferimento (4) sul registro.**

- (1) Leva frizione
- (2) Registro
- (3) Freccia
- (4) Segno di riferimento

---

### Kupplungshebel:

Der Abstand zwischen dem Ende des Kupplungshebels (1) und dem Griff kann durch Drehen des Einstellers (2) eingestellt werden.

**VORSICHT: Den Pfeil (3) auf dem Kupplungshebel auf die Indexmarke (4) auf dem Einsteller ausrichten.**

- (1) Kupplungshebel
- (2) Einsteller
- (3) Pfeil
- (4) Indexmarke