

Comprobar y ajustar la presión del aire cuando los tubos de la horquilla delantera y los amortiguadores traseros estén fríos antes de la conducción.

- 1. Poner la motocicleta sobre su soporte central. No apoyar la motocicleta en su soporte lateral o se tomarán indicaciones de presión falsas.**
- 2. Quitar el tapón de la válvula de aire de la horquilla delantera (1) y el tapón de la válvula de aire del amortiguador trasero (3).**
- 3. Comprobar la presión del aire.**

Der Luftdruck ist vor dem Fahren bei noch kalten Gabelrohren und Federbeinen zu prüfen und einzustellen.

- 1. Das Motorrad auf seinen Mittelständer stellen. Nicht den Seitenständer benutzen, weil man sonst falsche Luftdruckwerte erhält.**
- 2. Die Kappe vom Luftventil an der Teleskopgabel (1) und am hinteren Stoßdämpfer (3) entfernen.**
- 3. Den Luftdruck prüfen.**