

## PARTIDA E FUNCIONAMENTO

### Inspeção antes do Uso

Inspecione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo exigem apenas alguns minutos para serem verificados. Se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte nas páginas indicadas os procedimentos de serviço.

6. **Acelerador** - verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 51).
  7. **Eletrolito da bateria** - verifique o nível e complete, se necessário, somente com água destilada (pág. 70).
  8. **Sistema elétrico** - verifique se o farol, a lâmpada de posição, lanterna traseira, luz de freio, sinaladoras, lâmpadas do painel e a bateria funcionam corretamente.
  9. **Interruptor do motor** - verifique o funcionamento (pág. 19). Corrija qualquer anormalidade antes de dirigir a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.
- **CUIDADO**
- \* Se a inspeção antes do uso não for executada, a motocicleta poderá sofrer sérios danos ou acidentes poderão ocorrer.*
1. **Nível de óleo do motor** - verifique o nível e complete, se necessário (pág. 27). Verifique se há vazamentos.
  2. **Nível de combustível** - abasteça o tanque, se necessário (pág. 27). Verifique se há vazamentos.
  3. **Freios** - verifique o funcionamento. Verifique o nível do fluido do freio dianteiro (pág. 58), observe se há vazamentos do fluido. Ajuste a folga do pedal do freio traseiro (pág. 61).
  4. **Pneus** - verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (págs. 28 e 29).
  5. **Corrente de transmissão** - verifique as condições de uso e a folga (págs. 64 a 67). Ajuste e lubrifique, se necessário.