

## TABELA DE MANUTENÇÃO

Esta tabela é baseada em motocicletas submetidas a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições mais rigorosas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	PERÍODO			Ref. Pág.
		500 e 3000 km	6000 km	A cada...km	
Óleo do motor	- Trocar (obs. 1)	■	■	3000	44
Filtro de óleo	- Trocar (obs. 2)	■	■	6000	45 *
Filtro de tela	- Limpar			12000	- **
Filtro de ar	- Limpar (obs. 3)		■	6000	55
Vela de ignição	- Limpar e ajustar	■	■	3000	47
	- Trocar			12000	47
Folga das válvulas	- Verificar e ajustar	■	■	3000	52 **
Carburador	- Regular a marcha lenta	■	■	3000	50 **
	- Limpar		■	6000	- **
Afogador	- Verificar e ajustar	■	■	3000	32 *
Acelerador	- Verificar e ajustar	■	■	3000	51 *
Descompressor de partida	- Verificar e ajustar	■	■	3000	54
Tanque e tubulações	- Verificar	■		6000	25
Filtro de combustível	- Limpar	■	■	6000	48
Fluido do freio dianteiro	- Verificar o nível e completar (obs. 4)		■	3000	58
Pastilhas do freio dianteiro	- Verificar o desgaste			3000	60