

Preparación

Antes de poner en marcha el motor, introduzca la llave de contacto, gírela hacia la posición ON y confirme los puntos siguientes:

- La transmisión está en punto muerto (se enciende el indicador de punto muerto).
- El interruptor de parada del motor está en la posición \bigcirc (RUN).
- La válvula de combustible está abierta.

Procedimiento de puesta en marcha

Temperatura normal del aire

$10^{\circ} - 35^{\circ}\text{C}$

1. Empuje la palanca del estrangulador (1) hacia la posición de activación completa (A).
2. Con el acelerador a $1/8 - 1/4$, presione el botón de arranque.
Arranque el motor.
3. Inmediatamente después de que el motor arranque, empuje la palanca del estrangulador (1) hacia abajo hasta la posición media (B).
4. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
5. Aproximadamente medio minuto después de ponerse en marcha el motor, empuje la palanca del estrangulador (1) completamente hacia abajo, hacia la posición de desactivación completa (C).
Si el ralenti no fuese estable, abra ligeramente el acelerador.