

4. Para ajustar a folga do pedal do freio, gire a porca de ajuste (4), localizada no braço do freio, no sentido desejado.

**NOTA**

- \* Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste está assentado sobre o pino do braço do freio (5) após efetuar o ajuste da folga do pedal.
- \* Se não for possível obter o ajuste através deste método, dirija-se a uma concessionária Honda.

5. Acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltar o pedal do freio.

## Outras verificações

Certifique-se que a vareta do freio, o braço de acionamento, as mola e as fixações estão em bom estado.



(4) Porca de ajuste  
(5) Pino do braço

(A) Aumenta a folga  
(B) Diminui a folga