

PNEUS

Une pression correcte procure une stabilité maximale, assure le meilleur confort de pilotage et prolonge la durée de service des pneus.

Vérifier fréquemment la pression des pneus et, si nécessaire, la régler.

NOTE:

- * La pression des pneus doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids, avant de piloter.

Ce modèle est équipé en standard de pneus routiers/tout-terrain. Choisir des pneus de rechange conformes aux caractéristiques suivantes:

Rechercher la présence éventuelle de coupures, de clous ou autres objets perforants. Pour le remplacement des pneus endommagés et des chambres à air perforées, s'adresser à un concessionnaire Honda.

		Avant	Arrière
Dimensions de pneu		90/90 – 21 54H	140/80 R17 69H
Pressions des pneus à froid kPa (kgf/cm ²)	En solo	200 (2,0)	200 (2,0)
	En duo	200 (2,0)	250 (2,50)
Marque de pneu	BRIDGESTONE	TW101	TW152 RADIAL
	MICHELIN	T66	T66X