


Chronomètre


Le chronomètre peut afficher les minutes et secondes jusqu'à 59 : 59 et les heures jusqu'à 23 : 59.

Remise à zéro:

1. Appuyer sur la touche MODE-TIME. L'indication de mode "TIME" apparaît sur l'affiche.



2. Maintenir enfoncée la touche RESET-TIME pendant plus de trois secondes. L'affichage indique alors "00 : 00".



3. Appuyer légèrement sur la touche RESET-TIME pendant moins d'une seconde. Le chronomètre commence à compter le temps à partir de l'instant où la touche est pressée.



- Il est possible de déclencher le chronomètre avant le départ de l'enduro.

Exemple: Déclenchement de l'indicateur
2 minutes avant le départ

- (1) Maintenir enfoncée la touche RESET-TIME pendant plus de trois secondes. L'affichage indique alors "00 : 00".

