

- (2) Régler les minutes et secondes à "58 : 00" à l'aide des touches UP/DOWN.
Le fait de maintenir enfoncées les touches UP/DOWN change l'affichage d'une manière continue.




- (3) Deux minutes avant le départ, appuyer légèrement sur la touche RESET-TIME pendant moins d'une seconde.



- Le chronomètre est déclenché et arrêté chaque fois que la touche RESET-TIME est pressée pendant moins d'une seconde.



- Chaque pression sur la touche ADJUST fait passer le chronomètre du fonctionnement sur 60 minutes à celui sur 24 heures et vice-versa. L'indication de mode "M" apparaît lorsque le chronomètre fonctionne sur 24 heures.



- Le chronomètre continue à fonctionner même lorsque le compteur journalier numérique est mis en mode CLOCK ou que le contact d'allumage est coupé.