

NEUMÁTICOS

La presión correcta del aire ofrecerá la máxima estabilidad, comodidad de conducción y duración de los neumáticos.

Compruebe frecuentemente la presión de los neumáticos y ajústela si fuese necesario.

NOTA:

* La presión de los neumáticos debe comprobarse antes de conducir, cuando los neumáticos están fríos.

Los neumáticos para en/fuera de carretera son estándar en este modelo. Seleccione los neumáticos de recambio correctos de acuerdo a las especificaciones de la tabla siguiente:

		Delantero	Trasero
Tamaño del neumático		90/90 - 21 54H	140/80 R17 69H
Presiones de los neumáticos en frío KPa (kgf/cm ²)	Conductor solamente	200 (2,0)	200 (2,0)
	Conductor y pasajero	200 (2,0)	250 (2,50)
Marca del neumático	BRIDGESTONE	TW101	TW152 RADIAL
	MICHELIN	T66	T66X

28

NEUMÁTICOS

La presión correcta del aire ofrecerá la máxima estabilidad, comodidad de conducción y duración de los neumáticos.

Compruebe frecuentemente la presión de los neumáticos y ajústela si fuese necesario.

NOTA:

* La presión de los neumáticos debe comprobarse antes de conducir, cuando los neumáticos están fríos.

Los neumáticos para en/fuera de carretera son estándar en este modelo. Seleccione los neumáticos de recambio correctos de acuerdo a las especificaciones de la tabla siguiente:

		Delantero	Trasero
Tamaño del neumático		90/90 - 21 54H	140/80 R17 69H
Presiones de los neumáticos en frío KPa (kgf/cm ²)	Conductor solamente	200 (2,0)	200 (2,0)
	Conductor y pasajero	200 (2,0)	250 (2,50)
Marca del neumático	BRIDGESTONE	TW101	TW152 RADIAL
	MICHELIN	T66	T66X

Compruebe los neumáticos por si tuviesen cortes o clavos u otros objetos puntiagudos incrustados. Póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado para cambiar los neumáticos dañados o las cámaras de aire pinchadas.

Compruebe los neumáticos por si tuviesen cortes o clavos u otros objetos puntiagudos incrustados. Póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado para cambiar los neumáticos dañados o las cámaras de aire pinchadas.

28