

- Presione y mantenga presionado el botón RESET-TRIP durante más de 1 segundo para reponer el kilometraje preajustado.



- Cuando se haya excedido del kilometraje preajustado, el medidor acumulará el kilometraje con “-” delante de los dígitos.



Reloj


El reloj muestra las horas y minutos hasta 12 : 59 sin “am” y “pm”.

Para reponer:

1. Presione el botón MODE-TIME. El indicador de modo visualizará “CLOCK”.



2. Presione y mantenga presionado el botón ADJUST, y luego presione inmediatamente y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 1 segundo simultáneamente. Los “minutos” del visualizador empezarán a parpadear.



- Presione y mantenga presionado el botón RESET-TRIP durante más de 1 segundo para reponer el kilometraje preajustado.



- Cuando se haya excedido del kilometraje preajustado, el medidor acumulará el kilometraje con “-” delante de los dígitos.



Reloj

El reloj muestra las horas y minutos hasta 12 : 59 sin “am” y “pm”.

Para reponer:

1. Presione el botón MODE-TIME. El indicador de modo visualizará “CLOCK”.



2. Presione y mantenga presionado el botón ADJUST, y luego presione inmediatamente y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 1 segundo simultáneamente. Los “minutos” del visualizador empezarán a parpadear.

