



3. Presione el botón UP/DOWN para reponer los minutos.  
Si se mantiene presionado el botón UP/DOWN la lectura del medidor cambiará continuamente.



0



4. Presione el botón ADJUST. Las horas del visualizador empezarán a parpadear.  
La presión del botón ADJUST conmutará la visualización desde las horas a los minutos y viceversa.



5. Presione el botón UP/DOWN para reponer las horas.



0



6. Presione el botón RESET-TIME. El reloj empezará a contar el tiempo en el momento en que se presione el botón.



41


3. Presione el botón UP/DOWN para reponer los minutos.  
Si se mantiene presionado el botón UP/DOWN la lectura del medidor cambiará continuamente.



0



4. Presione el botón ADJUST. Las horas del visualizador empezarán a parpadear.  
La presión del botón ADJUST conmutará la visualización desde las horas a los minutos y viceversa.



5. Presione el botón UP/DOWN para reponer las horas.



0



6. Presione el botón RESET-TIME. El reloj empezará a contar el tiempo en el momento en que se presione el botón.



41