



Contrôle de l'installation électrique

Vérifier la continuité du câble noir/bleu entre le connecteur 2P (naturel) du relais du moteur de ventilateur et le connecteur 32P (noir) de l'ECM.
Il doit y avoir continuité.
S'il n'y a pas de continuité, réparer ou remplacer l'installation électrique.

Chapitre des feux/instruments/contacteurs

Emplacement du système

