

## Consumo di carburante in riserva (solo quando nella modalità carburante in riserva)

Mostra il consumo di carburante da quando il 1° segmento (E) dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare.

-FUEL- inizia a lampeggiare sul display contachilometri totale o contachilometri parziale.

La scritta -FUEL- inizia a lampeggiare quando il carburante diminuisce ulteriormente.



Quando l'indicatore livello carburante è vicino al 1° segmento (E) o lampeggia, provvedere immediatamente al rifornimento di carburante.

Quando viene visualizzato "--.-", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

## Indicatore temperatura aria esterna

Indica la temperatura ambiente.

Intervallo di misurazione: da -10 a 50°C

- Inferiore a -10°C: viene visualizzato "---"

- Superiore a 50°C: 50°C lampeggia

❄ si accende quando la temperatura ambiente è inferiore a 3 °C e si spegne quando la temperatura ambiente raggiunge 5 °C dall'accensione di ❄.

La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.