

 **Spia del controllo di coppia**

- La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On). Si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h per indicare che il controllo di coppia è pronto per essere attivato.
- Lampeggia quando il controllo di coppia è in funzione.

Se la spia si accende durante la guida:  **P.131**

 **Spia del controllo di coppia in posizione OFF**

Si accende quando viene disattivato il controllo di coppia.

 **Spia bassa pressione olio**

La spia si accende quando il commutatore di accensione è in posizione **I** (On).

La spia si spegne all'avvio del motore.

Se la spia si accende con il motore in funzione:  **P.129**