

Pulizia dello sfiato del basamento

1. Rimuovere la carenatura inferiore anteriore. ➔ P. 95
2. Posizionare un contenitore appropriato sotto il tubo di sfiato del basamento.
3. Rimuovere il tappo del tubo di sfiato del basamento dal tubo.
4. Scaricare i depositi in un contenitore adeguato.
5. Installare il tappo del tubo di sfiato del basamento.

