

## Regolazione dell'altezza del parabrezza

L'altezza del parabrezza può essere regolata su 1 delle 5 posizioni.

L'indicatore di altezza del parabrezza mostra l'altezza del parabrezza. La posizione standard è 1.

► Non regolare il parabrezza mentre si guida.

1. Tirare la leva di bloccaggio del parabrezza e tirare la manopola di regolazione a sinistra mantenendo il lato superiore del parabrezza.
2. Allineare l'indicatore di altezza del parabrezza con il contrassegno di riferimento nella posizione desiderata, quindi premere la manopola di regolazione a destra per bloccare il parabrezza.  
► Accertarsi che il parabrezza sia bloccato saldamente spostando leggermente il parabrezza verso l'alto o il basso.

3. Spingere la leva di bloccaggio del parabrezza.  
► Assicurarsi che la leva di bloccaggio del parabrezza sia spinta saldamente.

