

Sblocco della sella in caso di emergenza

La serratura della sella può essere sbloccata usando la chiave di emergenza.

Apertura

1. Rimuovere il tappo di apertura sella di emergenza.
2. Inserire la chiave di emergenza nell'apertura della sella di emergenza e ruotare la chiave in senso orario.
3. Sollevare la parte posteriore della sella.

Chiusura

1. Chiudere la sella. ➤ P. 70
2. Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

