

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### Ortalama yakıt sarfiyatı A/B

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Ortalama yakıt sarfiyatı, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Sıfırlanabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt sarfiyatı da sıfırlanacaktır.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L)

0.1 L/100km'den az (km/L, mil/gal veya mil/L): "0,0" görünür.

299,9 L/100km'den fazla (km/L, mil/gal veya mil/L): "299,9" görünür.

- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "--.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, yetkili servisimize başvurunuz.

**Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:** ➔ S.27

### Yakıt göstergesi

Sadece 1. (E) segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: Yaklaşık 1,6 litre (0,42 US gal , 0,35 Imp gal)



Aynı zamanda, yedek yakıt tüketimi de gösterilir.

- ▶ **Yakıt göstergesi lambası yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse:**

➔ S.124