

## Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

### Kontağın açılıp kapatılması

#### 1 Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➡ S. 42
- 2 Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimliğini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz.
  - ▶ Düzgün doğrulandığında ve kontak kilidi açıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanarken kontağı anahtarını | (Açık) konumuna getiriniz.
  - ▶ Kontak anahtarını ittikten sonra kontağı 20 saniye içinde | (Açık) konumuna getirmezseniz, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası söner, sinyal lambaları bir kez yanıp söner ve ardından kontak kilitletir.

### Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmadığında ➡ S. 125

#### Honda AKILLI Anahtar Anahtar göstergesi

#### Honda AKILLI Anahtar

