

# Vites Deęiřtirme

Motosiklet otomatik kontrollü 6 vitesli bir řanzımanla donatılmıřtır. Vites otomatik (AT MODU ile) veya manuel olarak (MT MODU ile) deęiřtirilebilir.

## Çift Kavramalı řanzıman

Farklı kořullarda sürücünün taleplerine cevap vermek için, řanzıman üç çalıřma modu ile donatılmıřtır; AT MODU (normal kullanım için D modu ve spor sürüř için S modunun 3 seviyesi dahil); düz řanzıman ile aynı vites deęiřtirme hissi veren MT MODU (6 vitesli düz vites kullanımı için MT modu ).

- Çift Kavramalı řanzımanın doęru řekilde çalıřması için daima tavsiye edilen lastikleri ve diřlileri kullanınız.

Çift Kavramalı řanzıman sistemi motor çalıřtırıldıktan hemen sonra bir otomatik kontrol iřlemi gerekleřtirir. Vites konum gostergesinde "—" simgesi birkaç saniye kadar gorüldükten sonra kaybolur.

"—" simgesi gorüldüęü zaman vitesi deęiřtiremezsiniz.

