



7. Filtre anahtarı ile yağ filtresini söküp kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.  
► Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.
8. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
9. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

**Tork:** 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

10. Tahliye civatasına yeni sızdırmazlık pulu takın. Tahliye civatasını sıkınız.

**Tork:** 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 76, ► S. 159) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

### Gerekli yağ

**Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:**

3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

**Sadece yağ değiştirildiğinde :**

3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 91
13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.