

## Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması

Ön cam yüksekliğini 5 konumdan birisine ayarlayabilirsiniz.

Ön cam yükseklik göstergesi ön cam yüksekliğini gösterir. Standart konum 1'dir.

- Sürüş esnasında ön camı ayarlamayınız.
- 1. Ön cam kilit kolunu çekiniz ve ön camın üst tarafından tutarken ön cam ayar kolunu sola itiniz.
- 2. Ön cam yükseklik göstergesini istediğiniz konumda referans işareti ile hizalayınız ve ön cam ayar kolunu sağa iterek ön camı kilitleyiniz.
  - Ön camı yukarı veya aşağı doğru yavaşça çekerek ön camın iyice kilitlendiğinden emin olunuz.

3. Ön cam kilit kolunu itiniz.

Eğer ön cam rahat hareket etmiyorsa, motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

