

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmadığında aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğunu kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtardaki AÇMA/ KAPATMA düğmesine hafifçe basınız. Eğer Honda AKILLI Anahtar LED'i kırmızı ise, Honda AKILLI Anahtar sistemini devreye alınız. ➤ S. 42 Honda AKILLI Anahtar LED'i yanıt vermiyorsa, Honda AKILLI Anahtar pilini değiştiriniz.

- Honda AKILLI Anahtar sisteminde herhangi bir iletişim sorunu olmadığını kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanır. Honda AKILLI Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
  - ▶ Yakınlarda TV kuleleri, enerji santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları yayan veya ses üreten tesisler olduğunda.
  - ▶ Honda AKILLI Anahtarını, bir dizüstü bilgisayar veya radyo veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.
  - ▶ Honda AKILLI Anahtarı metal nesnelere temas ettiğinde veya metal nesnelere örtüldüğünde.