

- Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarın kullanıldığını kontrol ediniz. Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı kullanınız. Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı olmadan Honda AKILLI Anahtar sistemi devreye girmez.
- Honda AKILLI Anahtarınızın kırılmadığından emin olunuz. Honda AKILLI Anahtarınız kırılmışsa, Honda AKILLI Anahtar sistemi devreye girmez. Acil durum anahtarını ve kimlik etiketini bayinize getiriniz.

- Pilin durumunu ve motosikletinizdeki akünün sıvısını kontrol ediniz. Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise bayinizle irtibata geçiniz.

Eğer Honda AKILLI Anahtar sistemi başka nedenlerden dolayı devreye girmezse, bayinizle irtibata geçiniz.