



การบำรุงรักษา

หน้า

66. การบำรุงรักษา

- 66. ความสำคัญของการบำรุงรักษา
- 67. ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
- 68. การระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
- 69. ตารางการบำรุงรักษา
- 72. ชุดเครื่องมือประจำรถ
- 73. หมายเลขประจำรุ่นรถ
- 75. ใต้กรงอากาศ
- 77. ท่อระบายเรือนใต้กรงอากาศ
- 78. น้ำมันเครื่อง
- 82. ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง
- 84. หัวเทียน
- 87. รอบเดินเบา
- 88. น้ำหล่อเย็น
- 89. การตรวจเช็คระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง



หน้า

90. ขาดตั้งข้าง

- 91. การสึกหรอของผ้าเบรค (ดิสก์เบรค)
- 92. การสึกหรอของผ้าเบรค (ดรัมเบรค)
- 93. แบตเตอรี่
- 95. การเปลี่ยนฟิวส์
- 97. การเปลี่ยนหลอดไฟ
- 102. การทำความสะอาด
- 106. คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษารถ
- 106. การเก็บรักษารถ
- 108. การนำรถออกมาจากโรงเก็บรถ
- 109. อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย
- 110. ข้อมูลทางเทคนิค

