



1. ระดับน้ำมันเครื่อง - เติมน้ำมันเครื่องถ้าจำเป็น (หน้า 27) เช็คการรั่วซึม
2. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง - เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อจำเป็น (หน้า 24) เช็คการรั่วซึม
3. ระดับน้ำหล่อเย็น - เติมน้ำหล่อเย็นถ้าจำเป็น เช็คการรั่วซึม (หน้า 22-23)
4. เบรคหน้า-หลัง - เช็คการทำงาน
หน้า : ต้องแน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเบรค (หน้า 18)
หลัง : ปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลัง ถ้าจำเป็น (หน้า 20-21)
5. ยาง - ตรวจสอบแรงดันลมยางและสภาพของยาง (หน้า 28-31)
6. คันเร่ง - ตรวจสอบการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปิดสุดในสภาพมุมเลี้ยวต่างๆ
7. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแตร - ตรวจสอบการทำงานของไฟเบรค ไฟเลี้ยว สัญญาณไฟต่างๆ และแตรว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
8. ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์โดยขาตั้งข้าง - ตรวจสอบการทำงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ (หน้า 90)

