



Orologio (visualizzazione 12 ore)
Per impostare l'orologio: **P.24**

Spia di CAMBIO DELL'OLIO

Versione ED

Si accende quando la distanza raggiunge circa 1.000 km per la prima volta e ogni 8.000 km dopo avere azzerato la spia.

Versione E

Si accende quando la distanza raggiunge circa 600 miglia per la prima volta e ogni 4.000 miglia dopo avere azzerato la spia.

Contachilometri [TOTALE] e contachilometri parziale [PARZIALE A/B]

Il pulsante **TRIP** consente di passare dal contachilometri totale al contachilometri parziale e viceversa.

- Contachilometri totale: distanza totale percorsa.
- Contachilometri parziale: Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale (mantenere premuto il pulsante **TRIP** per azzerare a 0,0 km/miglia).

Per resettare la spia, selezionare la visualizzazione del contachilometri totale, quindi mantenere premuto il pulsante **TRIP** e il pulsante **CLOCK** per più di 2 secondi.

- ▶ La spia non si spegne fino a quando non viene azzerata.
- ▶ Se l'olio viene cambiato prima che si accenda la spia di cambio olio, accertarsi di resettarla dopo aver cambiato l'olio. Quando resettata, la spia si accende per 2 secondi, quindi si spegne.