

# Diagnostica

<b>Il motore non si avvia</b> .....	P. 86
<b>Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)</b> .....	P. 87
<b>Spie accese</b> .....	P. 88
Spia guasti PGM-FI (Iniezione del carburante programmata) (MIL).....	P. 88
<b>Quando il sistema di spegnimento al minimo non funziona correttamente</b> .....	P. 89
La spia del sistema start & stop non si accende.....	P. 89
Il motore non viene spento dal sistema start & stop mentre la spia del sistema start & stop è accesa .....	P. 90

Il motore non si avvia nemmeno se viene azionato l'acceleratore.....	P. 91
<b>Foratura pneumatico</b> .....	P. 92
<b>Guasto elettrico</b> .....	P. 93
Batteria completamente scarica.....	P. 93
Lampadina bruciata.....	P. 93
Fusibile bruciato.....	P. 100
<b>Instabilità intermittente del motore in funzione</b> .....	P. 101