

## Rimozione

Clip.....	63
Coperchio del serbatoio carburante.....	65
Copertura centrale anteriore.....	64
Copertura centrale posteriore.....	65

## S

Scomparto centrale.....	44
Sella.....	42
Sfiato basamento.....	83
Sistema di arresto al minimo.....	32
Spia abbaglianti.....	26
Spia accesa.....	88
Spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore.....	25, 87
Spia del sistema start & stop.....	26, 33
Spia di CAMBIO DELL'OLIO.....	23
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante).....	25, 88
Spie.....	25
Spie indicatori di direzione.....	26
Strumentazione.....	22
Surriscaldamento.....	87

## T

Tachimetro.....	22
Trasporto dello scooter.....	108

## U

Ubicazione componenti.....	20
----------------------------	----

## V

### Vano

Borsa portadocumenti.....	45, 104
Kit attrezzi.....	45, 61
Manuale d'uso e manutenzione.....	45, 104

### Vano sottosella

Apparecchiature.....	42
----------------------	----