

■各部の取扱い

●メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないます。



①メインスイッチ

キーの位置	作用	キーの脱着
OFF	エンジン停止(電気回路は全部遮断する)	抜ける
ON	エンジン始動(エンジンキルスイッチが“RUN”でニュートラルの状態) 走行 (ヘッドライト, テールランプが使える)	抜けない